



r e m o

# Z-remo Setup Guide

## Z-remo セットアップガイド



レグザのリモコン下部にある **設定** ボタンで表示される設定メニューにて、下記をご確認の上、Z-remo の対応する項目に、設定を入力してください。

※ レグザのネットワーク接続についてはレグザの取扱説明書等をご参照ください。



必須

### IPアドレス

[初期設定] - [通信設定] - [IPアドレス設定]

※ IPアドレス自動取得は「しない」推奨。

オプション

### ユーザー、パスワード、ポート

[レグザリンク設定] - [外部連携設定] - [レグザAppコネクト設定]

※ [レグザリンク設定] - [リモート電源オン設定] - [外部機器から電源オン]を「オン」にしても、機種や環境によってはテレビの電源が入らない場合があります。

